

MANUÁL



DIGITÁLNA VÁHA, UČITEĽSKÁ
2.2.3.10.

BALENIE OBSAHUJE

- Digitálna váha pre učiteľa

ŠPECIFIKÁCIA A POUŽITIE POMÔCKY

Presné digitálne váhy, kapacity 1000g, stupnica: 0,01g, priemer: 130mm, hmotnosť možno merať v gramoch, unciach, karátoch a librách, počítanie kusov a kalibračné funkcie, napájanie: AC adaptér alebo batéria 9V.

Digitálna váha pre učiteľa je dôležitým prístrojom pre vzdelávacie či laboratórne využitie, keď je potrebné zistiť presnú hmotnosť. Je to spoľahlivý prístroj s dlhou životnosťou, vytvorený za použitia najnovších technológií. Jeho jednoduchý masívny ergonomický dizajn umožňuje akékoľvek využitie a hladký povrch uľahčuje čistenie. Medzi výhody váh patrí rýchle nastavenie a stabilizácia a ľahko čitateľný a použiteľný displej. Okrem toho môžu byť vďaka napojeniu na batérie (nie sú súčasťou balenia) používané vo vonkajšom prostredí. Funkcie váhy:

Váženie:

Jednotky váženia: gramy (g), karáty (ct), unce (oz), libry (lb)

Tarovanie

Tarovanie umožňuje automaticky odrátavať váhu obalu, keď vážený materiál nie je možné vážiť samostatne (napríklad tekutiny).

Sčítavanie kusov

Táto funkcia umožňuje prístroju spočítať a zobraziť celkový počet vážených kusov, ako aj celkovú hmotnosť kusov. Pri sčítavaní kusov sa rozdelí celková hmotnosť rovnako medzi vážené kusy.

Kalibrácia

Popis

1. Podstavec
2. Digitálny displej
3. ON/OFF
4. JEDNOTKA: Výber jednotky váženia
5. PCS: Funkcia počítania kusov
6. CAL: Kalibrácia
7. TARA
8. „Bubble level“

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY

Keďže ide o presný prístroj, je nutné s ním zaobchádzať veľmi opatrne, vyhnúť sa náhlym pohybom a nárazom. Nikdy nerozoberajte rôzne časti prístroja, aby ste ich sami opravili. Okrem straty záruky by to mohlo spôsobiť chybný výkon zariadenia.

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak i v priložených príručkách. Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, boilers, kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo. Výrobky, ktoré na to nie sú výlučne určené, nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti vody (blízko vane, kuchynského drezu, vo vlhkom prostredí, pri bazénoch alebo v daždi). Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb.

Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu. Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie.

Výrobok obsahuje malé časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov. Niektoré časti majú ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupuje k manipuláciám opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia do ochrannej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých detí aby ste predišli prípadnému uduseniu.

V prípade zariadení napájaných elektrickým prúdom výrobok pripájajte len k napájaciemu zdroju s parametrami popísanými na štítku prístroja a uistite sa, že parametre napájacieho zdroja sú v súlade s požadovanými parametrami pre toto zariadenie. V prípade akéhokoľvek poškodenia el. zariadenia, izolácie, či iného mechanického poškodenia, odpojte prístroj z el. siete a zašlite do servisného strediska. V prípade potreby záručného, resp. pozáručného servisu, kontaktujte dodávateľa. Ako doklad priložte potvrdenú kópiu dodacieho listu, čo je nutná podmienka na uznanie záručnej opravy.

K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel.

Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka podľa výrobcom stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené.