

# MANUÁL

---



---

**KLIESTE PRE ELEKTRONIKU (DIELENSKÁ SADA)**

**2.2.5.31.**

## ZARIADENIE OBSAHUJE

### Súprava obsahuje:

- 5 ks Klieští v obale (Kliešte kombinované, Kliešte štiepacie bočné, Kliešte štiepacie čelné, Kliešte polguľaté rovné, Kliešte polguľaté dlhé)
- 1 ks Kliešte odizolovacie
- 1 ks Kliešte polguľaté zahnuté

## ŠPECIFIKÁCIA A POUŽITIE POMÔCKY

### 5 ks klieští v obale

Kliešte kombinované, Kliešte štiepacie bočné, Kliešte štiepacie čelné, Kliešte polguľaté rovné, Kliešte polguľaté dlhé. Táto sada má za účel naučiť žiakov na vyučovaní ako správne použiť a vybrať vhodné kliešte pre konkrétny prípad v elektronike. Sada klieští s dĺžkami: kombinované 125 mm, štiepacie bočné 115 mm, štiepacie čelné 115 mm, polguľaté rovné 125 mm, polguľaté dlhé 125 mm

### Kliešte odizolovacie

Kliešte odizolovacie, súžiacie na odizolovanie káblov/vodičov bez ich poškodenia. Izolované a usposobené na prácu s elektrickým napätím do 1000V. Dĺžka: 160 mm.

### Kliešte polguľaté zahnuté

Kliešte polguľaté zahnuté. Dĺžka 160 mm. Vďaka svojmu tvaru slúžia na použitie v ťažko dostupných miestach. Kliešte majú gumenú rúčku pre pohodlný úchop.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte *všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak i v priložených príručkách.*

Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, boilers, kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo. Výrobky, ktoré na to nie sú výlučne určené, nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti vody (blízko vane, kuchynského drezu, vo vlhkom prostredí, pri bazénoch alebo v daždi). Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb. Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu.

Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie. Výrobok obsahuje malé časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov. Niektoré časti majú ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupuje k manipulácií opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia do ochrannej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých detí aby ste predišli prípadnému uduseniu.

V prípade zariadení napájaných elektrickým prúdom výrobok pripájajte len k napájaciemu zdroju s parametrami popísanými na štítku prístroja a uistite sa, že parametre napájacieho zdroja sú v súlade s požadovanými parametrami pre toto zariadenie.

K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel.

V prípade akéhokoľvek poškodenia el. zariadenia, izolácie, či iného mechanického poškodenia, odpojte prístroj z el. siete a zašlite do servisného strediska. V prípade potreby záručného, resp. pozáručného servisu, kontaktujte dodávateľa. Ako doklad priložte potvrdenú kópiu dodacieho listu, čo je nutná podmienka na uznanie záručnej opravy.

Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka podľa výrobcom stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené.