

MANUÁL



NOŽE A ČEPELE (DIELENSKÁ SADA)

2.2.5.8.

ZARIADENIE OBSAHUJE

Súprava obsahuje:

- 1 ks Súprava nožov na vyrezávanie (14 ks sada)
- 1 ks Otvárací kovový nôž(16 ks náhradných čepelí)
- 1 ks Kovový vysúvací nôž(+ 10 ks náhradných čepelí – 2 druhy)

ŠPECIFIKÁCIA A POUŽITIE POMÔCKY

Súprava nožov na vyrezávanie

Nože vyrezávacie 3 ks s malými a ostrými čepeľami vhodné použiť na rezanie do lepenky, papiera, kože a umelej hmoty. Nože majú ľahko vymeniteľné čepele, 13 ks a pinzetu.

Otvárací kovový nôž

Viacúčelový nôž na rezanie s ľahko vymeniteľnými britmi, s bezpečnostnou poistkou. Používať možno na rôzne druhy materiálu aj v závislosti od použitia britu. Obsahuje 16 ks náhradných čepelí (brit). Dĺžka 150 mm.

Kovový vysúvací nôž

Ich parametre sú obdobné ako pri nožoch s pevnou čepeľou, ale hlavnou prednosťou je možnosť bezpečného zasunutia čepele do rukoväte. Na rezanie rôzneho druhu materiálu. Nôž vysunieme a zafixujeme čepeľ proti sklzu tlačidlom. Keď skončíme rezanie, odistíme poistku a čepeľ zasunieme. Obsahuje 10 ks náhradných čepelí.

Náhľad kompletnej sady:



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak i v priložených príručkách.

Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, boilers, kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo. Výrobky, ktoré na to nie sú výlučne určené, nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti vody (blízko vane, kuchynského drezu, vo vlhkom prostredí, pri bazénoch alebo v daždi). Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb. Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu.

Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie. Výrobok obsahuje malé časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov. Niektoré časti majú ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupuje k manipulácii opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia do ochrannej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých detí aby ste predišli prípadnému uduseniu.

V prípade zariadení napájaných elektrickým prúdom výrobok pripájajte len k napájacímu zdroju s parametrami popísanými na štítku prístroja a uistite sa, že parametre napájacieho zdroja sú v súlade s požadovanými parametrami pre toto zariadenie.

K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel.

V prípade akéhokoľvek poškodenia el. zariadenia, izolácie, či iného mechanického poškodenia, odpojte prístroj z el. siete a zašlite do servisného strediska. V prípade potreby záručného, resp. pozáručného servisu, kontaktujte dodávateľa. Ako doklad priložte potvrdenú kópiu dodacieho listu, čo je nutná podmienka na uznanie záručnej opravy.

Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka podľa výrobcom stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené.

