

MANUÁL

REŤAZOVÁ PÍLA

ŠTARTOVACÍ SYSTÉM

Reťazová píla využíva benzínový motor alebo elektromotor. Otáčavý účinok motora sa pomocou prevodu prenáša na ozubené koleso. Ozubeným kolesom je poháňaná reťaz, ktorá prechádza po obvode vodiacej lišty. Súčasťou motorovej píly je aj ochranná brzda, ktorá v prípade nehody okamžite zastaví otáčanie reťaze po lište, čím zabráni prípadným zraneniam.

REŤAZOVÁ BRZDA

OVLÁDAČ VÝKONU

RUKOVÄŤ

ŠTARTOVACIE KOLESO

VODIACA LIŠTA

PÍLOVÁ REŤAZ

2.2.5.42. MODEL REŤAZOVEJ PÍLY, 3D, DEMO

ZLOŽENIE UČEBNEJ POMÔCKY

- 3D Model
- Manuál

ROZSAH POUŽITIA POMÔCKY

Princíp fungovania

Reťazová píla využíva benzínový motor alebo elektromotor. Otáčavý účinok motora sa pomocou prevodu prenáša na ozubené koleso. Ozubeným kolesom je poháňaná reťaz, ktorá prechádza po obvode vodiacej lišty. Súčasťou motorovej píly je aj ochranná brzda, ktorá v prípade nehody okamžite zastaví otáčanie reťaze po lište, čím zabráni prípadným zraneniam.

Základné časti

Hnací motor, rukoväť, ozubené koleso, reťaz, vodiaca lišta, ochranná brzda, kryt na reťaz.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak i v priložených príručkách.

Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, boilers, kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo. Výrobky, ktoré na to nie sú výlučne určené, nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti vody (blízko vane, kuchynského drezu, vo vlhkom prostredí, pri bazénach alebo v daždi). Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb. Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu.

Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie. Výrobok obsahuje malé časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov. Niektoré časti majú ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupujte k manipulácií opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia do ochrannej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých detí aby ste predišli prípadnému uduseniu.

V prípade zariadení napájaných elektrickým prúdom výrobok pripájajte len k napájaciemu zdroju s parametrami popísanými na štítku prístroja a uistite sa, že parametre napájacieho zdroja sú v súlade s požadovanými parametrami pre toto zariadenie.

K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel.

V prípade akéhokoľvek poškodenia el. zariadenia, izolácie, či iného mechanického poškodenia, odpojte prístroj z el. siete a zašlite do servisného strediska. V prípade potreby záručného, resp. pozáručného servisu, kontaktujte dodávateľa. Ako doklad priložte potvrdenú kópiu dodacieho listu, čo je nutná podmienka na uznanie záručnej opravy.

Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka podľa výrobcom stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené.