

MANUÁL



VÁHA ŽIACKA + SADA ZÁVAŽÍ

2.2.3.11.

BALENIE OBSAHUJE

- precízna kovová váha
- odnímateľné misky
- gombík na aretáciu
- základňa nastaviteľná do vodováhy
- olovnica pre exaktné nastavenie zvislej polohy
- sada závaží

ŠPECIFIKÁCIA A POUŽITIE POMÔCKY

Klasické precízne váhy s vysokým rozlíšením pre odčítanie dát, ktoré sú z farebnej ocele s ložiskami a britami z nehrdzavejúcej ocele. Vážiaci rozsah 500g, presnosť 0,02g. Kovové váhy pre žiakov sú určené na tradičné mechanické váženie. Majú dve ramená a ich využitie je širokospektrálne, používajú sa vo výučbe, laboratóriách, či priemysle. Majú nastaviteľnú balanciu pomocou olovnice alebo vodováhy priamo na modeli. Každý model obsahuje sadu závaží so svorkami v balení.

Popis

1. Podstavec
2. Predné ovládanie
3. Predné nohy podstavca
4. Miska
5. Indikátor
6. Kyvadlo
7. Držiak misky
8. Ukazovateľ
9. Hook
10. Podperné body
11. Skrutka nastavenia
12. Azimut
13. Čepeľ
14. Rameno
15. Stupnica
16. Indikátor

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY

Keďže ide o presný prístroj, je nutné s ním zaobchádzať veľmi opatrne, vyhnúť sa náhlym pohybom a nárazom. Nikdy nerozoberajte rôzne časti prístroja, aby ste ich sami opravili. Okrem straty záruky by to mohlo spôsobiť chybný výkon zariadenia.

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak i v priložených príručkách. Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, boilers, kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo. Výrobky, ktoré na to nie sú výlučne určené, nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti vody (blízko vane, kuchynského drezu, vo vlhkom prostredí, pri bazénoch alebo v daždi). Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb.

Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu. Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie.

Výrobok obsahuje malé časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov. Niektoré časti majú ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupuje k manipulácií opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia do ochrannej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých detí aby ste predišli prípadnému uduseniu.

V prípade zariadení napájaných elektrickým prúdom výrobok pripájajte len k napájacíemu zdroju s parametrami popísanými na štítku prístroja a uistite sa, že parametre napájacieho zdroja sú v súlade s požadovanými parametrami pre toto zariadenie. V prípade akéhokoľvek poškodenia el. zariadenia, izolácie, či iného mechanického poškodenia, odpojte prístroj z el. siete a zašlite do servisného strediska. V prípade potreby záručného, resp. pozáručného servisu, kontaktujte dodávateľa. Ako doklad priložte potvrdenú kópiu dodacieho listu, čo je nutná podmienka na uznanie záručnej opravy.

K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel.

Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka podľa výrobcom stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené.