

MANUÁL



STAVEBNICA NA OBRÁBANIE KOVOV, ŽIACKA

2.2.5.63.

ZARIADENIE OBSAHUJE

Súprava obsahuje:

- 1 ks Stavebnica na obrábanie kovu
- Nástrojová brúska s brúsnym kotúčom
- Ochranné okuliare
- Základová doska s háčikmi na uchytenie
- Mikrosvorka 2 ks
- 10 ks náhradné lupienkové píly
- Klieštiny a dlátko
- Lupienková píłka + ručná brúska
- Kovový podstavec pod dlátko

ŠPECIFIKÁCIA A POUŽITIE POMÔCKY

Stavebnica na obrábanie kovu

Táto učebná pomôcka obsahuje časti, z ktorých možno zostaviť rôzne stroje na obrábanie kovu. Má výkonné motory a vďaka jej jedinečnému systému je možné ju transformovať do rôznych iných zariadení na obrábanie. Táto učebná pomôcka má za úlohu oboznámiť a naučiť žiakov pri technickom vyučovaní ako fungujú obrábacie stroje a pracovať s nimi. Zároveň pomôcka rozširuje obzory a zvyšuje kreativitu žiakov.

Náhľad komponentov súpravy:



- stroj



kotúčom




- nástrojová brúska s brúsnym



- ochranné okuliare



- základová doska s háčikmi na uchytenie



- mirkosvorka 2 ks



- náhradné lupienkové píly



- klieštiny a dlátko



- lupienková píla + ručná brúska



- podstavec pod dlátko

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte *všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak i v priložených príručkách.*

Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, boilers, kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo. Výrobky, ktoré na to nie sú výlučne určené, nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti vody (blízko vane, kuchynského drezu, vo vlhkom prostredí, pri bazénoch alebo v daždi). Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb. Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu.

Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie. Výrobok obsahuje malé časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov. Niektoré časti majú ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupujte k manipulácií opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia do ochrannej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých detí aby ste predišli prípadnému uduseniu.

V prípade zariadení napájaných elektrickým prúdom výrobok pripájajte len k napájacímu zdroju s parametrami popísanými na štítku prístroja a uistite sa, že parametre napájacieho zdroja sú v súlade s požadovanými parametrami pre toto zariadenie.

K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel.

V prípade akéhokoľvek poškodenia el. zariadenia, izolácie, či iného mechanického poškodenia, odpojte prístroj z el. siete a zašlite do servisného strediska. V prípade potreby záručného, resp. pozáručného servisu, kontaktujte dodávateľa. Ako doklad priložte potvrdenú kópiu dodacieho listu, čo je nutná podmienka na uznanie záručnej opravy.

Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka podľa výrobcov stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené.