

MANUÁL



VŔTANIE (DIELENSKÁ SADA)

04_VP00008

ZARIADENIE OBSAHUJE

Súprava obsahuje:

- 1 ks Vŕtačka 230V/AC s externým transformátorom (24V DC/230 AC)
- 13 ks Vrtáky do kovu
- 8 ks Vrtáky do dreva

ŠPECIFIKÁCIA A POUŽITIE POMÔCKY

Vŕtačka

Táto elektrická príklepová vŕtačka je náradie určené na vŕtanie otvorov do kovu, dreva a umelých hmôt (pri režime „vŕtanie“) a do betónu, kameňa a ďalších stavebných materiálov (pri režime „príklep“). Vďaka elektronickej regulácii otáčok je vhodná i na doťahovanie a povoľovanie skrutiek (v režime „vŕtanie“). Podmienkou správnej a bezpečnej funkcie vŕtačky je dodržiavanie pracovných pokynov a upozornení, uvedených v tomto návode. Za škody vzniknuté nedodržaním bezpečnostných pokynov nenesie výrobca ani dovozca zodpovednosť. Otáčky: 0-3000ot/min., vŕtanie do dreva až 20mm, oceľ do 10mm, murivo až do 13mm. Napájanie pomocou externého transformátora na 24V DC/230 AC.

Vrtáky do kovu

Vrtáky na vŕtanie do kovu, do elektrickej vŕtačky. Umiestnime do skľučovadla vŕtačky s požadovaným rozmerom, ktorý chceme vŕtať, upevníme a môžeme začať pracovať. Pri práci používajte ochranné okuliare. Vrtáky do kovu HSS TiN, 13-dielna sada, pr.1,5-6,5mm 2x

Vrtáky do dreva

Vrtáky na vŕtanie do dreva. Vyberieme si požadovaný rozmer, uchyťme do skľučovadla vŕtačky a môžeme začať s nástrojom pracovať. Pri práci vždy používajte ochranné prostriedky ako napr. okuliare proti odskakujúcim trieskam. Vrtáky do dreva, 8-dielna sada, pr. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm.

Náhľad komponentov, z ktorých pozostáva sada:



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE UČEBNEJ POMÔCKY

Tovar je určený výhradne na použitie ako demonštračná učebná pomôcka a neslúži na iný účel! Pred tým, ako začnete tovar používať si starostlivo prečítajte a dodržujte *všetky bezpečnostné pokyny a to ako na prístrojových štítkoch tak i v priložených príručkách.*

Výrobok nikdy nepoužívajte ani neskladujte v tesnej blízkosti tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, boilers, kachle ani v blízkosti ďalších prístrojov a zariadení, ktoré generujú teplo. Výrobky, ktoré na to nie sú výlučne určené, nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti vody (blízko vane, kuchynského drezu, vo vlhkom prostredí, pri bazénoch alebo v daždi). Výrobky nikdy neumiestňujte na nestabilnú podložku – zabránite tým poškodeniu výrobku a úrazu osôb. Vo všeobecnosti nevystavujte tovar mechanickému a chemickému namáhaniu, ktoré by spôsobilo jeho poškodenie / pády, nárazy, poleptanie, poškodenie povrchu.

Všetky príručky a bezpečnostné pokyny uložte na vhodnom mieste pre neskoršie použitie. Výrobok obsahuje malé časti. Je nevhodný pre deti do 3 rokov. Niektoré časti majú ostré hrany a môžu spôsobiť poranenia. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

V prípade súčastí zo skla alebo plexiskla pristupuje k manipuláciám opatrne, hrozí možnosť poranenia. V prípade balenia do ochrannej fólie ju po odstránení znehodnoťte a uchovajte mimo dosahu malých detí aby ste predišli prípadnému uduseniu.

V prípade zariadení napájaných elektrickým prúdom výrobok pripájajte len k napájaciemu zdroju s parametrami popísanými na štítku prístroja a uistite sa, že parametre napájacieho zdroja sú v súlade s požadovanými parametrami pre toto zariadenie.

K čisteniu používajte len vlhkú handričku. K čisteniu výrobkov nikdy nepoužívajte žiadne varianty tekutých alebo aerosolových čističov alebo organických rozpúšťadiel.

V prípade akéhokoľvek poškodenia el. zariadenia, izolácie, či iného mechanického poškodenia, odpojte prístroj z el. siete a zašlite do servisného strediska. V prípade potreby záručného, resp. pozáručného servisu, kontaktujte dodávateľa. Ako doklad priložte potvrdenú kópiu dodacieho listu, čo je nutná podmienka na uznanie záručnej opravy.

Na tovar sa vzťahuje záruka v zmysle obchodného zákonníka podľa výrobcom stanovených podmienok. Štandardná záruka je 24 mesiacov, pokiaľ nie je deklarované inak. Záručná doba zaniká, ak sa vyskytnú vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, opravami alebo zásahmi osôb, ktoré k tomu nie sú oprávnené.